



*Vereniging van Erkende laboratoria en deskundigen Asbest
Association de laboratoires agréés et d'experts en matière d'amiante*

NieuwsFlash - asbestverdachte stalen versturen via BPost

FlashInfo - Des échantillons suspects d'amiante envoyés via BPost

Beste Fedasbest-lid,

Onze leden-laboratoria hadden een aangetekend schrijven gekregen vanwege Bpost waarin werd medegedeeld dat asbeststalen **niet** per post mogen worden verzonden.

Fedasbest is vervolgens in gesprek gegaan met Bpost.
Volgende werkwijze werd afgesproken:



Ter bescherming van onze werknemers is het belangrijk dat er enkele maatregelen in acht genomen worden om hen te beschermen bij het verhandelen van asbeststalen.

- Het labo moet kunnen garanderen dat het verstuurd staal dermate klein genoeg is dat bij een calamiteit (breken, brand, ...) de hoeveelheid vrijkomende vezels de grenswaarde van 0,1 vezel per cm³, berekend als tijdgewogen gemiddelde (TGG), niet overschreden zal worden.
- Het staal dient dubbel verpakt te zijn in een transparante verpakking. Dit kan doormiddel van doorschijnende plasticzakjes, of aangepaste transparante asbestfolie.
- De verpakking dient scheurvast en stofdicht te zijn.
- De doorschijnende verpakking dient voorzien te worden van de asbeststicker om aan te duiden dat het om een mogelijks asbeststaal gaat.
- De doorschijnende, scheurvaste, stofdichte, dubbele verpakking met het staal dient in een gesloten, gewatteerde enveloppe verstuurd te worden.
- We adviseren om de enveloppe te versturen als "pak" en niet als "brief". Het moet vermeden worden om deze enveloppen door onze brieversortermachines te laten circuleren om zowel schade aan de machines als breken en barsten van het staal met mogelijks beschadigingen of breuken van de verpakkingen te vermijden.

Conclusie

Een staal, dat mogelijks asbest bevat, dat verstuurd dient te worden naar een testlabo, kan via ons postaal netwerk verstuurd worden met in acht name van bovenvermelde maatregelen.

Cher membre de Fedasbest,

Nos laboratoires membres avaient reçu une lettre recommandée de Bpost les informant que les échantillons d'amiante ne pouvaient **pas** être envoyés par voie postale.

Fedasbest a alors entamé des discussions avec Bpost.
La méthode de travail suivante a été convenue.



Pour protéger nos employés, il est important que certaines mesures soient prises pour les protéger lors de l'échange d'échantillons d'amiante.

- Le laboratoire doit être en mesure de garantir que l'échantillon envoyé est si petit qu'en cas de calamité (casse, incendie, etc.), la valeur limite de 0,1 fibre par cm³, calculée comme une moyenne pondérée dans le temps (TGG), ne sera pas dépassée.
- L'échantillon doit être emballé deux fois dans un emballage transparent. Cela peut se faire au moyen de sacs en plastique translucides ou d'une feuille polyane d'amiante transparente adaptée.
- L'emballage doit être résistant à la déchirure et à la poussière.
- L'emballage translucide doit être muni de l'autocollant amiante pour indiquer qu'il s'agit d'un éventuel échantillon d'amiante.
- Le double emballage translucide, résistant à la déchirure, à la poussière, avec l'échantillon doit être envoyé dans une enveloppe matelassée scellée.
- Nous vous recommandons d'envoyer l'enveloppe sous forme de «paquet» et non de «lettre». Il faut éviter de faire circuler ces enveloppes dans nos machines de tri de courriers afin d'éviter d'endommager les machines ainsi que de casser et de fissurer l'échantillon et d'éviter d'éventuels dommages ou casses de l'emballage.

Conclusion

Un échantillon, qui peut contenir de l'amiante, qui doit être envoyé à un laboratoire d'essais, peut être envoyé via notre réseau postal, en tenant compte des mesures ci-dessus.

